

# Brinntider och ljusinstruktioner

Använd dina ljus på rätt sätt för att njuta av dem så länge som möjligt! Lämna aldrig ett brinnande ljus obevakat.

Vänligen observera att brinntiden för ljus varierar beroende på ljusmassans konsistens och färg samt var ljuset placeras (t.ex i drag eller i solljus/hetta). På grund av detta kan man endast uppge en ungefärlig brinntid för de enskilda ljusen.

	Ungefärlig brinntid angett i timmar	Trimma vecken	Blir flytande	Krama kanterna	Tid att släcka ljuset	Användningstid
3-veksljus	100+	-	-	Ja	2 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
5-veksljus	75 - 90	-	-	Ja (även kanterna)	2 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Antikljus	3 cm/timme	Ja	-	-	2,5 cm	-
Aroma Melts (per styck)	12 - 14	-	Ja	-	-	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna (Tryck bort använd ljusmassa med tummarna. Blanda ej med andra vätskor)
AromaSimmers	40	-	Ja	-	0,5 cm	Låt ej avdunsta till slut, fyll på med vätska i god tid. (Blanda ej med andra vätskor)
Aromaterapi japansk rökelse	25 min	-	-	-	-	-
Aromaterapi Soja Glasljus	40 - 50	Ja	Ja	-	ca 1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Aromaterapi Soja Teljus	4 - 6	-	Ja	-	-	Släck inte ljuset då endast 1/3 av ljusmassan återstår
Bestburn Refill-ljus	35 - 40	Ja	Ja	-	-	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Blomma Glasljus	40 - 60	Ja	Ja	-	ca 1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Dessert 3-veksglasljus	30 - 40	Ja	Ja	-	ca 1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Festljus	7 - 10 min	-	-	-	1 cm	-
Flerfärgat Hurrikanglasljus	70 - 80	Ja	Ja	-	ca 1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Flytljus	4	-	-	-	-	-
Förbjuden Frukt Glasljus	40 - 50	Ja	Ja	-	ca 1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Glasljus	55 - 65	Ja	Ja	-	1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Klotljus	22 - 24	Ja	-	-	1,5 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Marmorerat Flerfärgat Pelarljus 7 x 17 cm	75 - 85	Ja	-	Ja	1,5 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Miniatyrglasljus	25 - 35	Ja	Ja	-	ca 1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Minidessert Glasljus	20 - 30	Ja	Ja	-	ca 1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Runt Pelarljus 7 x 17 cm	90 - 95	Ja	-	Ja	1,5 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Runt Pelarljus 7 x 12 cm	65 - 70	Ja	-	Ja	1,5 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Runt Pelarljus 7 x 7 cm	35 - 40	Ja	-	Ja	1,5 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Scent Plus Melts (per styck)	80	-	Ja	-	-	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna (Tryck bort använd ljusmassa med tummarna. Blanda ej med andra vätskor)
Signature 3-veksljus	80 - 90	Ja	Ja	-	1cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Signature Glasljus	40 - 60	Ja	Ja	-	ca 1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Signature presentset med tre votivglas (brinntid/styck)	20 - 30	Ja	Ja	-	1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna
Stort Teljus	9 - 14	-	Ja	-	-	Släck inte ljuset då endast 1/3 av ljusmassan återstår
Teljus	4 - 6	-	Ja	-	-	Släck inte ljuset då endast 1/3 av ljusmassan återstår
Votivljus	8 - 12	-	Ja	-	-	Släck inte ljuset då endast 1/3 av ljusmassan återstår (När ljuset är använt, avlägsna metallklämman)
Äggformat Flerfärgat Glasljus	70 - 80	Ja	Ja	-	ca 1 cm	Tills ljusmassan är flytande ända ut till kanterna